

VIDEOTYKIN KÄYTTÖ

1. Kytke videotykki päälle kaukosäätimellä
2. Kytke tietokone tai puhelin HDMI-kaapelilla videotykkiin (käytä tarvittaessa USB-C-adapteria)
3. Jos kuva ei näy, valitse kuvalähteeksi HDMI1

Jos tarvitset kaiuttimia:

4. Kytke kaiuttimet päälle katkaisijasta (seinällä, ulko-oven puoleisen kaiuttimen alla)
5. Tarvittaessa säädä äänenvoimakkuutta videotykin kaukosäätimellä
6. Huomio: Kaiuttimia voi käyttää **vain** HDMI:n/USB-C:n kautta (ei esim. AUX tai Bluetooth). Älä irrottele kaapeleita selvittääksesi tätä.

Kaukosäädintä ja muita tarvikkeita säilytetään salin nurkassa olevassa muovilaatikossa. Palauta tarvikkeet paikoilleen.

Huomio: Älä irrota kaapeleita tai säädä asetuksia. Seuraava käyttäjä ei tällöin saa asioita enää toimimaan ohjeiden mukaan.



TELEVISION KÄYTTÖ

1. Kytke TV päälle
2. Kytke tietokone tai puhelin HDMI-kaapelilla videotykkiin (käytä tarvittaessa USB-C-adapteria)
3. Jos kuva ei näy, valitse kuvalähteeksi HDMI1

Huomio: Älä irrota kaapeleita tai säädä asetuksia.
Seuraava käyttäjä ei tällöin saa asioita enää toimimaan ohjeiden mukaan.



VIDEOTYKIN KÄYTTÖ

1. Kytke videotykki päälle kaukosäätimellä
2. Kytke tietokone kaapista ulos tulevalla kaapelilla. Valitse tarvittaessa kuvalähteeksi Digital Link)

Jos tarvitse videotykkiä **ja** kaiuttimia:

3. Kytke esivahvistin (Yamaha) päälle
4. Kytke kaiuttimiin virta seinällä olevasta katkaisijasta (valkokankaan vasemmalla puolella)
5. Valitse esivahvistimesta optinen sisääntulo
6. Sääda äänenvoimakkuutta esivahvistimen rullasta tai kaukosäätimestä. Älä sääda äänenvoimakkuutta kaiuttimista!

Voit kytkeä puhelimen kaiuttimiin erillisen ohjeen mukaan.

Huomio: Älä irrota kaapeleita tai sääda asetuksia. Seuraava käyttäjä ei tällöin saa asioita enää toimimaan ohjeiden mukaan.

Ongelmatilanteissa

- Varmista, että tietokoneen ääni lähtee HDMI:n kautta
- Varmista, että kaukosäätimissä on paristot paikoillaan



KAIUTTIMEN KÄYTTÖ

1. Kytke kaiuttimiin virta seinällä olevasta katkaisijasta (valkokankaan vasemmalla puolella)
2. Kytke esivahvistin (Yamaha) päälle
3. Valitse esivahvistimesta AUX-sisääntulo
4. Sääda äänenvoimakkuutta esivahvistimen rullasta tai kaukosäätimestä. Älä sääda äänenvoimakkuutta kaiuttimista!

Huomio: Älä irrota kaapeleita tai sääda asetuksia. Seuraava käyttäjä ei tällöin saa asioita enää toimimaan ohjeiden mukaan.

Ongelmatilanteissa

- Varmista, että tietokoneen ääni lähtee HDMI:n kautta
- Varmista, että kaukosäätimissä on paristot paikoillaan



TELEVISION KÄYTTÖ

1. Kytke TV ja esivahvistin (Yamaha) päälle
2. Kytke kaiuttimet päälle seinäkytkimestä TV:n vasemmalla puolella
3. Kytke tietokone kaapelilla (valitse kuvalähteeksi HDMI1) tai katso TV-lähetystä (valitse kuvalähteeksi TV)
4. Valitse esivahvistimesta optinen sisääntulo
5. Sääda äänenvoimakkuutta esivahvistimen rullasta tai kaukosäätimestä. Älä sääda äänenvoimakkuutta kaiuttimista!

Huomio: Älä irrota kaapeleita tai sääda asetuksia. Seuraava käyttäjä ei tällöin saa asioita enää toimimaan ohjeiden mukaan.

Voit kytkeä puhelimen kaiuttimiin erillisen ohjeen mukaan.

Ongelmatilanteissa

- Varmista, että TV:n äänilähde on optinen (paina kaukosäätimestä *MENU*, valitse valikosta *Ääni*, valitse *Kaiutintuotto*, valitse *Äänilähtö/optinen*)
- Varmista, että tietokoneen ääni lähtee HDMI:n kautta

Ohje



KAIUTTIMIEN KÄYTTÖ

1. Kytke esivahvistin päälle
2. Kytke kaiuttimet päälle seinäkytkimestä TV:n vasemmalla puolella
3. Kytke tietokone/puhelin AUX-kaapelilla esivahvistimeen
4. Valitse esivahvistimesta AUX-sisääntulo
5. Sääda äänenvoimakkuutta esivahvistimen rullasta tai kaukosäätimestä. Älä sääda äänenvoimakkuutta kaiuttimista!

Huomio: Älä irrota kaapeleita tai sääda asetuksia. Seuraava käyttäjä ei tällöin saa asioita enää toimimaan ohjeiden mukaan.

Ongelmatilanteissa

- Sääda varovasti lisää voimakkuutta esivahvistimesta (säästöalue on ”pitkä”)
- Varmista, että ettet vahingossa mykistänyt ääniä kaukosäätimestä

