


6.6.2021

PUUHELLAN KÄYTTÖOHJE



Sytyttäminen

1. Tyhjennä tarvittaessa tuhkasäiliö.
2. Tarkista, että liedon päällä ei ole mitään palavaa tai sulavaa, kuten muovia.
3. Avaa hellan yläpuolella oleva pelti.
4. Käännä liedon tuloilman säädin oikealle eli kokonaan auki.
5. Sytytä tuli. Älä laita liian isoja halkoja tulipesään.
6. Jos syttymisessä on vaikeuksia tai uuni savuttaa, tarkista pelti ja tuloilmasäädin. Tarvittaessa voit antaa lisää ilmaa avaamalla tuhkasäiliön luukun sytytyksen ajaksi.
7. Jos käytät liettä, aseta liedon takareunassa oleva ilmankiertovipu on patasymbolin kohdalle (ylöspäin). Jos käytät uunia, aseta vipu paistoasentoon (alaspäin).
8. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, voit pienentää tulta laittamalla tuloilman säätimen keskiasentoon. Jos levy 1 on liian kuuma, siirrä kattila levyille 2.

Käytön jälkeen

Anna liedon jäähtyä. Siivoa tulipesä hiilikolalla. Käännä ala-arinan tyhjennysvivusta, jolloin hiilet ja tuhkat putoavat tuhkasäiliöön asti. Tyhjennä sitten tuhkasäiliö ja vie tuhkat ulos kompostin vieressä olevaan tuhkasäiliöön. Puhdista liedon pinnat. Palauta säätimet ja pellit perusasentoihin. Älä jätä uuniin mitään.

ÄLÄ SULJE PELTIÄ NIIN KAUKAN, KUN TULIPESÄSSÄ KYTEE! HÄKÄVAARA!